

1.測試儲值卡機與冷氣機運轉狀況



2.拆卸室內機面板與濾網



3.面板清洗



4.濾網清洗



5.準備清洗工具




6.高壓清洗機注水備用



7.高壓清洗蒸發器



8.高壓清洗室外機冷凝器與葉片



9.擦乾蒸發器與擦拭機體



10.裝回濾網與面板後再次清潔擦拭與運轉檢測

